

Magellan® RoadMate® 66xx Series GPS Navigator & Dash Cam Combo



User Manual

Safety.

This Magellan device is a dashboard camera and recording device designed to assist you in recording videos, taking photos, and managing the content stored on the device.

Please check with your state or local law enforcement for applicable regulations regarding mounting to the windshield. Go to the Magellan store at magellanGPS.com for alternate mounting solutions.

The driver should enter data or program the Magellan receiver only when the vehicle is stopped. Only a vehicle passenger should enter data or program the device while the vehicle is moving. It is your responsibility to comply with all traffic laws.

Every attempt is made to ensure that the database is accurate. However, roadways, points of interest (POIs), and business and service locations may change over time.

Keep the receiver safe from extreme temperature conditions. For example, do not leave it exposed to direct sunlight for an extended period of time. The maximum operating temperature is 140°F (60°C).

Take care when mounting the device in your vehicle, whether using the windshield mount or other mount or accessories, that it does not obstruct the driver's view of the road, interfere with the operation of the vehicle's safety devices such as air bags, or present a hazard to occupants of the vehicle should the receiver be dislodged while driving.

You assume the risks associated with damage to your vehicle or vehicle occupants as the result of your choices in mounting the receiver.

The battery is rechargeable and should not be removed. In the event it should need to be replaced, please contact Magellan Technical Support at **support.magellanGPS.com** or 800-707-9971.

In some jurisdictions, audio recordings require the consent of all parties before you begin recording. It is your responsibility to know and comply with applicable audio recording consent laws in your jurisdiction.

In some jurisdictions, it could be considered an invasion of privacy rights to take or publicly display photographs or videos of people or their vehicles using this product. It is your responsibility to know and comply with applicable laws and rights to privacy in your jurisdiction.

Before using the suction cup mount on your windshield, check the state and local laws and ordinances where you drive. Some state laws prohibit or restrict drivers from using suction mounts on their windshields while operating motor vehicles.

IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MOUNT AND OPERATE THE DEVICE IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS AND ORDINANCES.

FCC RF Radiation Exposure Statement

- 1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- 2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Wi-Fi 5G Band 1 is for indoor use only.

Magellan Take-Back Program

Magellan's Take-Back Program provides a way for customers to recycle certain Magellan equipment. As part of this program, all Magellan GPS models will be accepted.

Visit **support.magellangps.com**_for more information.




Table of Contents.

Getting To Know Your RoadMate	4
Hardware	4
Software	4
• II W . B . IA .	_
Setting Up Your RoadMate	
Mounting Your RoadMate In A Vehicle	
Connecting To Wi-Fi	
Powering Your RoadMate	6
Inserting An SD Card	
Registering Your Device	
Update Your Maps and Software	9
Set Up LDWS and FCWS	
Using the Headlight Reminder	11
Using the Driving Break Reminder	11
Heiner Vour Bood Moto	12
Using Your RoadMate	
Searching For And Routing To An Address	
Routing To A Location	
Using the OneTouch Menu	
Using MyPlaces Menu	
Using Multi-Destination Routes	15
Using DVR Recording	16
Make An Emergency Recording	
Access Recorded Videos and Photos	
Set Video Recording Limits	
Ohan ain a Cuatana Callinaa	40
Changing System Settings	
General	
Network	
Navigation + Maps	
Safety + Security	
DVR Recordings	
Information	
Registration	20
Using MiVue Manager	21
Installing MiVue Manager	
Playing Recorded Files	
Warrantv	24

Getting To Know Your RoadMate.

Thank you for purchasing a Magellan RoadMate Dash Cam Navigator, a GPS receiver with Digital Video Recorder (DVR) functionality.

This User Manual describes every function you need to know in order to operate your RoadMate. Go to **magellangps.com/Vehicle-Navigation** for more information about RoadMate products as well as Magellan's complete line of vehicle navigation products.



^{*}label in parentheses indicates function of button while routing (menu pictured above on right).

Setting Up Your RoadMate.

Mounting Your RoadMate In Your Vehicle.


Never mount your RoadMate where the driver's field of vision is blocked.


GPS reception can be impacted if your windshield is tinted with a reflective coating, In this case, mount your RoadMate in a clear area (usually just beneath the rear-view mirror).




Observe all local laws and regulations regarding the mounting of your device on the windshield.









Setting Up Your RoadMate.

Connecting To Wi-Fi.

For the best experience while getting started. make sure you have a good Wi-Fi signal:

- 1. Tap from the Map screen > tap **Network**.
- 2. Scan for nearby Wi-Fi networks until you locate a network.
- 3. Tap on a Wi-Fi network.
- 4. Enter the Wi-Fi network password (if applicable) > tap **Connect**.

Powering Your RoadMate.

- 1. Connect your RoadMate to AC Vehicle Power Adapter (VPA) or wall adapter.
- 2. Press and hold the **Power** button for a few seconds to turn on your RoadMate.
- 3. Press the **Power** button again and wait 10 seconds to put your RoadMate in Sleep mode at any time. You'll return to the same screen when you power the device on.
- 4. Press and hold the **Power** button for a few seconds to turn your RoadMate off.

Inserting An SD Card.

Insert a microSD card (up to 64GB) into the slot at the top of the device in order to take photos and record videos. Until you insert an SD card, your device will not be able to save any photos or videos.

Note: Do not insert an SD card into the slot on the left side of the device.

Setting Up Your RoadMate.

Registering Your Device.

Register your RoadMate on your device wirelessly via WiFi (no USB cables required).

1. Select Language.

Tap Select Language on the Welcome screen > select a language > tap **0K**.

2. Read End-User License Agreement (EULA).

Read the End User License Agreement > tap I've read and agree to the terms to continue or tap I disagree to delay setup.

Note: You cannot proceed with setup until you've read and agreed to the EULA.

3. Connect to WiFi.

Tap on a WiFi network from the list > enter password (if applicable) > tap Done + Connect.

4. Log In Or Create New ID.

Tap Create a New ID to create a new account > enter account details > tap Sign Up.

If you already have a Magellan account, tap Log-in with Existing ID > enter your account details > tap Log-in.


To log in or register later, tap **Skip this, I'll do it later**. When you're ready to complete registration, tap from the Map screen > tap **Registration**.

5. Calibrate Advanced Driving Safety Features.*

*available on select models.

Tap Start Calibration to calibrate Lane Departure Warning System (LDWS) and Forward Collision Warning System (FCWS). LDWS warns you when you're drifting out of your lane based on highway or road lines. FCWS warns you when you're too close to cars ahead of you.

Tap Safety and Security > Calibration to calibrate later.



Note: For your safety, do not calibrate your device while driving or while on any active road. For best (and safest) results, we recommend performing calibration while in a parking lot where parking space lines are available.

Note: Because of the nature of these functions, they may function abnormally during times of low visibility, including at night. Always drive with caution and be aware of your surroundings.

Note: If you move, remove, or reinstall your RoadMate after initial calibration, you'll need to recalibrate these features to make sure they continue functioning properly.


Tap Start Dashcam Navigation to complete calibration and begin navigating.

6. Initial Setup Complete!

Update Your Maps and Software.

Download any available maps and software updates for your RoadMate via WiFi:

- 1. Tap from the Map screen.
- 2. Tap **Updates** when you see a notification (e.g. 2 New Updates).
- 3. Tap Update on Map Update or Software Update.



4. Wait for the new map or software to download.

Downloading and installing the newer version of software (78%)

Updated maps or software are now downloaded.

Set LDWS and FCWS Alerts.*

To set alert sounds for LDWS and FCWS:

- 1. Tap 🌣 from the Map screen.
- 2. Tap Safety and Security.
- 3. Tap Lane Departure Warning System (LDWS) or Forward Collision Warning System (FCWS).
- 4. Tap **Beep** to hear an alert sound, **Voice** to hear a voice alert, or **Off** to turn off audible alerts.



While driving, you'll see icons on the screen and hear alerts (based on your alert




^{*}available on select models.

Use the Headlight Reminder.

The Headlight Reminder alerts you to turn on your vehicle headlights around sunset.

To set the Headlight Reminder:

- 1. Tap 🌠 from the Map screen.
- 2. Tap Safety and Security.
- 3. Tap the check box next to Headlight Reminder to turn the Headlight Reminder on (checked) or off (unchecked).




Use the Driving Break Reminder.

The Driving Break Reminder alerts you with an icon to take a break after driving for a specified duration of time.

To set the Driving Break Reminder:

- 1. Tap 🖸 from the Map screen.
- 2. Tap Safety and Security.
- 3. Tap Driving Break Reminder.
- 4. Choose a duration: 1 hour, 2 hours, or 3 hours.




Using Your RoadMate.


Searching For And Routing To An Address.

To find and route to a nearby location while in Free-Driving Mode:

- 1. Tap Search from the Map screen.
- 2. Tap on a category (e.g. Gas, Coffee Shops, etc.).




- 2a. Tap on a location in the category list.
- 2b. Tap Lostore the location in My Places OR
- 2c. Tap Route to view routing details.



Note: Tap ... to change Routing Options.

2d. Tap to begin routing to the location.


- 3. Tap What's Nearby? to see locations around you.
 - 3a. Tap on a location in the **Search Results**.
 - 3b. Tap Laces OR
 - 3c. Tap Route to view routing details.
 - **Note:** Tap **to** change Routing Options.
 - 3d. Tap to begin routing to the location.



Routing To A Location.

Follow the on-screen map and voice prompts as you drive to the location you entered. You can change routing options while driving or walking to a location.

Note: DO NOT operate your RoadMate while driving. Always be fully aware of all driving conditions.



While routing, you can:

Tap a **Manuever** at the top of the screen to open the Turn List. Tap on any turn in the Turn List to view the details of that turn.



Note: Tap



to stop navigating and return to Free-Driving Mode.

Tap III to pause the route at any time. Tap **Resume** to start routing again.

Tap 12:59 to view route information (tap on any option to change the display):

Direction of Travel (N, E, S, or W)

Estimated Time of Arrival (ETA)

Remaining Duration of Route

Remaining Distance of Route

Vehicle Speed

Tap to open the Camera.

Tap **Start Recording** to activate DVR Recording while you're driving.

Take **Take a Photo** to take and save a photo to your device.

Tap **Recording List** to see all Looped Videos, Impact Videos, and Photos.

Tap to open the **Settings** menu. Refer to **Changing System Settings** for more information about setting system preferences on your RoadMate.

Using the OneTouch Menu.

The OneTouch menu gives you quick access to your home address, emergency services, gas stations, and any searched locations you've saved to the OneTouch menu.

To access the OneTouch menu:

- 1. Tap from the Map screen.
- 2. Tap the **Home** icon to add your home address. Now, whenever you tap the **Home** icon, you'll immediately begin receiving routing instructions to your home.
- 3. Tap the Emergency icon to see the closest emergency locations (e.g. Sheriff's office, Fire Station, Hospital, etc.) and begin routing to that location.
- 4. Tap on any of the empty boxes to add a new OneTouch location.
- 5. Tap the **Pencil** button to edit or remove a location from the OneTouch menu. Tap the Checkmark to finish editing OneTouch menu items.

Using My Places Menu.

The My Places menu allows you to route to any location you've saved to My Places.

To use My Places:

- 1. Tap ____ from the Free Driving Map screen.
- 2. Select a location from My Places, Recent, or Trips.
- 3. Tap to route to that location.

Note: Tap to change Routing Options. Tap the **Pencil** button > tap **Delete** to remove the location from My Places.

Using Multi-Destination Routes.


The Multi-Destination Routes menu allows you to modify and add locations to your route.

To add multiple destinations to your active route:

- 1. Tap from the Map screen while routing.
- 2. Tap the **Pencil** button > tap **Add**.
- 3. Select a destination from the menu > tap Add.
- 4. Tap the **Check Mark** when you're finished adding destinations > tap **Back** to return to the Routing screen.

Using DVR Recording.

Tap from the Map screen to open the device camera.



From here, you can:

- Tap Start Recording to begin recording DVR video while you're driving. Tap **Stop Recording** to end DVR video recording.
- Tap Take a Photo to capture a photo of the current view from the camera.
- Tap **Recording List** to view a list of your photos and videos.

To edit your recorded photos and videos:

- 1. Tap from the Map screen.
- 2. Tap Recording List.
- 3. Tap **Looped Videos** for Continuous recordings, **Impact Videos** for emergency recordings, or **Photos**.
- 4. Tap on an item to watch a video or view a photo.
- 5. Tap **Delete** to remove the video or photo, and tap **Lock** to keep a video from being recorded over by new video.

Make An Emergency Recording.

Emergency recordings, are recorded, locked, and saved as three consecutive videos to **Impact Videos** when the G-Sensor detects impacts from collisions or similar events.




Tap and hold to manually record an emergency video.

Access Recorded Videos and Photos.

All recorded videos and photos are time-stamped and saved to one of three categories under Recording List: Looped Videos, Impact Videos, and Photos. To access recordings:

- from the Map screen > **Recording List**.
- 2. Tap on a folder > select a time-stamped file to view a photo or video.
- 3. Tap **Delete** to remove the video, or **Lock** to keep the file from being recorded over.



Set Video Recording Limits.

To set a time limit for video recordings:

- 1. Tap **t** from the Map screen.
- 2. Tap **DVR Recordings**.
- 3. Tap Video Time > select 1 min, 3 min, or 5 min.

This time limit also applies to **Impact Recording**.

Changing System Settings.

Tap **Settings** from the Map screen to access the Settings menu.

General: Set general device preferences.

- **Screen Brightness:** Change brightness level for Day Mode, Night Mode, and Auto Brightness.
- **Auto Power Off:** Change the duration of time of inactivity before your RoadMate powers off (10 mins, 20 mins, and 30 mins).
- **Disable Auto Power Off:** Disable the Auto Power Off function (checked) or enable the function (unchecked).
- Sounds: Select Sound options for your device:
 - Volume: Change overall system volume.
 - Button Sounds: On (checked) or Off (unchecked).
 - Turn Warnings: Receive notifications of upcoming turns while routing (None, Bells, Chimes, Beeps, or Voice).
 - **Spoken Street Names:** Turn **On** (checked) or **Off** (unchecked) voice notifications of street names while routing.
 - Audible Speed Warning: Turn On (checked) or Off (unchecked) audible warnings when you drive above the speed limit.

Network: Find and connect to Wi-Fi networks.

To connect to a Wi-Fi network:

- 1. Scan for nearby Wi-Fi networks until you locate a network.
- 2. Tap on a Wi-Fi network.
- 3. Enter the Wi-Fi network password (if applicable) > tap Connect.

Navigation + Maps: Set GPS navigation, mapping, and routing preferences.

- Navigation: Change routing preferences.
 - **Minimize U-Turns:** Avoid U-Turns where possible (checked) or allow U-Turns while routing (unchecked).
 - **Minimize toll road usage:** Avoid toll roads where possible (checked) or allow toll roads while routing (unchecked).
 - Minimize unpaved road usage: Avoid unpaved roads where possible (checked) or allow unpaved roads while routing (unchecked).
 - **Simulation Control:** Enable options for simulating your entire route while routing (checked) or disable simulation options (unchecked).

- Map Display: Set map interface and display preferences.
 - Map Orientation: 3D, 2D, or 2D North Up.
 - Night Mode: Auto, On, or Off.
 - Auto-Zoom on Turns: On (checked) or Off (unchecked).
 - Lane Assist: On (checked) or Off (unchecked).
 - Junction View: On (checked) or Off (unchecked).
 - Live Traffic: On (checked) or Off (unchecked).
 - **Points of Interest Visibility:** Tap to select which POIs you want displayed on the Map screen (check/uncheck each type you want displayed/not displayed, or tap **Check all** to display all POIs on the Map).
- GPS Position: Change GPS positioning settings.
 - Set position by GPS: Set to GPS or Manual (set position by What's Nearby?, My Places, or OneTouch).
 - Region: View which geographical area you're located in (e.g. US48 AK HI PR CAN).
- PhantomALERT: Set PhantomALERT warnings on your device.
 - **Standard Alerts:** Turn PhantomALERT warnings for Red light cameras or Fixed speed cameras **On** (checked) or **Off** (unchecked).
 - Premium Alerts: Turn PhantomALERT Premium alerts On or Off. Purchase PhantomALERT subscriptions at **magellangps.com/premiumalerts** in order to use this feature.

Safety + Security: Set safety and driving assistance features.

- Calibration: Set up the LDWS and FCWS. Available on select models.
- **Headlight Reminder:** Alerts you to turn on your headlights when your device switches to Night Mode. Turn the Headlight Reminder **On** (checked) or **Off** (unchecked).
- **Driving Break Reminder:** Alerts you to take a break after driving for a set duration. Set the Driving Break Reminder to **1 hour**, **2 hours**, **3 hours**, or **Off**.

DVR Recordings: Set video recording preferences.

- Auto Record: Set DVR to begin recording automatically when you turn on your device. Turn Auto Record On (checked) or Off (unchecked).
- All Watermarks: Set watermarks for recorded videos: Timestamp, Speed Information, and GPS Location. Turn all watermarks On (checked), Off (unchecked), or turn on individual watermarks.
- Recording Sound: Set DVR to record sound (checked) or not record sound to accompany video recordings.
- **Video Time:** Set how long you want individual video files to record before starting a new Looped Video. Set to **1 min**, **3 min**, or **5 min**.

- **SD Card Storage Information:** View how much space each type of video/photo takes up on your SD card.
- **Format Card:** Clears your SD card so that it can be optimized for use with your RoadMate device. This erases all data on the SD card.

Information: View product details, legal documentation, support information, and more.


- **Product Information:** View product details, including Serial Number, Software Versions, and more.
- Check for Updates: Check for the latest Software and Map Updates.
 - If you have the latest versions, you'll see **Latest** next to each type of update.
 - If you need to download a new Software or Map update, tap the **Download** button to wirelessly download the newest version.
- End-User License Agreement: View the full End-User License Agreement (EULA).
- Acknowledgements: View copyright information for map data providers.
- Support: View contact information for Magellan GPS technical support.
- **Reset to Factory Default:** Restore your device to factory default settings. This erases all data saved to your device.

Registration: View Magellan GPS account details.

- **Create New ID:** Create a new Magellan GPS account to use with your device. Enter your account details > tap **Sign up** to create a new account.
- Log-in with Existing ID: Log in with your existing Magellan GPS account to use with your device.

Using MiVue Manager.

MiVue Manager™ allows you to view the videos recorded on your dashcam.




Note: Not all features are available for every RoadMate model.

Installing MiVue Manager.

Download MiVue Manager from support.magellangps.com and follow the on-screen prompts to install it. Make sure to download the correct software version (Windows or Mac) according to your computer's operating system.


Playing recorded files.

- 1. Remove the memory card from the recorder and access the card on the computer via a card reader.
- 2. Copy the recording files to your computer for backup and playback. You may also leave the memory card inserted in the MiVue device and connect the device to your computer via a USB cable.
- 3. Start MiVue Manager on the computer. By default, MiVue Manager shows the calendar and the file list on the right. When a recording file exists you will see the date marked with ".". Click that date to display the files that were recorded on that date. You can choose the file type to display: **Event / Normal / Parking**.
- 4. Click **All** to display all files in the current folder,. To return to the calendar view, click Calendar. Double-click a file on the file list to start playback.
- 5. The playback controls are described as follows:



- 6. During playback, you can check more driving information from the dashboard panel and the G sensor chart that are displayed below the video playback screen.
- 7. Click on the Dashboard panel to display the Map screen.
- 8. G sensor chart displays data in 3-axis waveform about the car's shift forward/backward (X), to the right/left (Y) and upward/downward (Z).

The tool bar allows you to do the following:



*Settings menu:

- Change Language: Sets the display language of MiVue Manager.
- Change Skin: Sets the colour scheme of MiVue Manager.
- Check for Update: Checks if there is any new version of MiVue Manager. Internet access required.
- About: Displays the version and copyright information of MiVue Manager.



Magellan Limited Warranty

All Magellan global positioning system (GPS) receivers are navigation aids, and are not intended to replace other methods of navigation. The purchaser is advised to perform careful position charting and use good judgment. READ THE USER GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

1. MAGELLAN WARRANTY

- (a) MiTAC Digital Corp. ("Magellan") warrants its GPS receivers and hardware accessories to be free from defects in material and workmanship and will conform to its published specifications for the product for a period of one year from the date of original purchase. THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OF THIS PRODUCT.
- (b) In the event of a defect, Magellan will, at its discretion, repair or replace the hardware product with a product of like kind or quality, which may be new or reconditioned, with no charge to the purchaser for parts or labor. Magellan's limit of liability under the limited warranty shall be the actual cash value of the product at the time the purchaser returns the product to Magellan for repair less a reasonable amount for usage, as determined by Magellan in its sole discretion. The repaired or replaced product will be warranted for 90 days from the date of return shipment, or for the balance of the original warranty, whichever is longer.
- (c) Magellan warrants that software products or software included in hardware products will be free from defects in the media for a period of 30 days from the date of shipment and will substantially conform to the then current user documentation provided with the software (including updates thereto). Magellan's sole obligation shall be the correction or replacement of the media or the software so that it will substantially conform to the then- current user documentation. Magellan does not warrant the software will meet purchaser's requirements or that its operation will be uninterrupted, error-free or virus-free. The purchaser assumes the entire risk of using the software.

2. PURCHASER'S REMEDY

PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WRITTEN WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT, AT MAGELLAN'S OPTION, OF ANY DEFECTIVE PART OF THE RECEIVER OR ACCESSORIES WHICH ARE COVERED BY THIS WARRANTY. REPAIRS UNDER THIS WARRANTY SHALL ONLY BE MADE AT AN AUTHORIZED MAGELLAN SERVICE CENTER ANY REPAIRS BY A SERVICE CENTER NOT AUTHORIZED BY MAGELLAN WILL VOID THIS WARRANTY.

3. PURCHASER'S DUTIES

For repair or replacement on a Magellan product the purchaser must obtain a Return Materials Authorization (RMA) number from Magellan Technical Support or by submitting a repair request through our website at www.magellanGPS.com, prior to shipping. The purchaser must return the product postpaid with a copy of the original sales receipt, purchaser's return address and the RMA number clearly printed on the outside of the package to the Authorized Magellan Service Center address provided by Magellan with the RMA number. Magellan reserves the right to refuse to provide service free-of-charge if the sales receipt is not provided or if the information contained in it is incomplete or illegible or if the serial number has been altered or removed. Magellan will not be responsible for any losses or damage to the product incurred while the product is in transit or is being shipped for repair. Insurance is recommended. Magellan recommends the use of a trackable shipping method such as UPS or FedEx when returning a product for service.

4. LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES

Except as set forth in item 1 above, all other expressed or implied warranties, including those of fitness for any particular purpose or merchantability, are hereby disclaimed AND IF APPLICABLE, IMPLIED WARRANTIES UNDER ARTICLE 35 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS. Some national, state, or local laws do not allow limitations on implied warranty on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

5. EXCLUSIONS

The following are excluded from the warranty coverage:

- (a) periodic maintenance and repair or replacement of parts due to normal wear and tear;
- (b) batteries:
- (c) finishes:
- (d) installations or defects resulting from installation;
- (e) any damage caused by (i) shipping, misuse, abuse, negligence, tampering, moisture, liquids, proximity or exposure to heat, or improper use; (ii) disasters such as fire, flood, wind, and lightning; (iii) unauthorized attachments or modification;

(f) service performed or attempted by anyone other than an authorized Magellan Service Center;

(g) any product, components or parts not manufactured by Magellan,

(h) that the receiver will be free from any claim for infringement of any patent, trademark, copyright or other proprietary right, including trade secrets

(i) any damage due to accident, resulting from inaccurate satellite transmissions. Inaccurate transmissions can occur due to changes in the position, health or geometry of a satellite or modifications to the receiver that may be required due to any change in the GPS.

(Note: Magellan GPS receivers use GPS or GPS+GLONASS to obtain position, velocity and time information. GPS is operated by the U.S. Government and GLONASS is the Global Navigation Satellite System of the Russian Federation, which are solely responsible for the accuracy and maintenance of their systems. Certain conditions can cause inaccuracies which could require modifications to the receiver. Examples of such conditions include but are not limited to changes in the GPS or GLONASS transmission.).

The opening, dismantling or repairing of this product by anyone other than an authorized Magellan Service Center will void this warranty.

6. EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(a) MAGELLAN SHALL NOT BE LIABLE TO PURCHASER

(b) OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DAMAGES ARISING FROM A DELAY OR LOSS OF USE, OR OUT OF THE BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY EVEN IF CAUSED BY THE NEGLIGENCE OR ANOTHER FAULT OF MAGELLAN OR OUT OF THE NEGLIGENT USAGE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT WILL MAGELLAN BE HELD RESPONSIBLE FOR SUCH DAMAGES, EVEN IF MAGELLAN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

(c) Some national, state, or local laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. COMPLETE AGREEMENT

(a) This written warranty is the complete, final and exclusive agreement between Magellan and the purchaser with respect to the quality of performance of the goods and any and all warranties and representations. THIS WARRANTY SETS FORTH ALL OF MAGELLAN'S RESPONSIBILITIES REGARDING THIS PRODUCT. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM LOCALITY TO LOCALITY AND CERTAIN LIMITATIONS CONTAINED IN THIS WARRANTY MAY NOT APPLY TO YOU.

(b) If any part of this limited warranty is held to be invalid or unenforceable, the remainder of the limited warranty shall nonetheless remain in full force and effect.

This limited warranty is governed by the laws of the State of California, without reference to its conflict of law provisions or the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and shall benefit Magellan, its successors and assigns. This warranty does not affect the consumer's statutory rights under applicable laws in force in their locality, nor the customer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

For further information concerning this limited warranty, please visit Magellan's website at magellangps.com or contact:

MiTAC Digital Corp. 279 E Arrow Hwy, San Dimas, CA 91773, USA

USA & Canada: 800-707-9971

Need Technical Support?

If you need technical support for your Magellan product, go to support.magellangps.com for answers to most questions.

If you can't find a solution there, contact Magellan Technical Support by e-mail at support.us@cs.magellangps.com or call 800-707-9971.

> Connect with us **@MagellanGPS**











MiTAC Digital Corporation 279 E Arrow Hwy, San Dimas, CA 91773 USA

www.magellanGPS.com

112-0119-002

© 2017 MiTAC Digital Corporation. The Magellan logo and Magellan are registered trademarks of MiTAC International Corporation, and OneTouch is a trademark of MiTAC International Corporation and are used under license by MiTAC Digital Corporation. All rights reserved.

All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.



Magellan® RoadMate® serie 66xx Combo de navegador GPS y cámara de tablero



Manual de usuario

Seguridad.

Este dispositivo Magellan es una cámara de tablero y un dispositivo de registro diseñado para asistirlo con la grabación de videos, la toma de fotografías y la gestión del contenido almacenado en el dispositivo.

Compruebe con su agencia encargada de aplicar las leyes estatales o locales sobre las normativas aplicables con respecto a su colocación en el parabrisas. Diríjase a la tienda de Magellan en magellanGPS.com para obtener soluciones de montajes alternativas.

El conductor deberá ingresar datos o programar el receptor Magellan solo cuando el vehículo se encuentre detenido. Solo un pasajero del vehículo deberá ingresar datos o programar el dispositivo mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Es su responsabilidad cumplir con todas las leyes de tránsito.

Se realiza todo intento posible de garantizar que la base de datos sea precisa. Sin embargo, las carreteras, puntos de interés (POI), empresas y ubicaciones de servicios pueden sufrir modificaciones con el transcurso del tiempo.

Mantenga el receptor a resguardo de condiciones de temperatura extrema. Por ejemplo, no deje el receptor expuesto a la luz solar directa durante un período de tiempo extenso. La temperatura máxima de funcionamiento es 140 °F (60 °C).

Tenga cuidado al instalar el dispositivo en el vehículo, ya sea si está utilizando el soporte para parabrisas u otros accesorios, para evitar que no obstruya la visión del camino del conductor, no interfiera con el funcionamiento de los dispositivos de seguridad del vehículo, como airbags, ni represente un peligro para los pasajeros de vehículo en caso de que el receptor se desplace al conducir.

Usted asume los riesgos asociados con el daño a su vehículo o a los ocupantes del vehículo como resultado de sus elecciones al montar el receptor.

La batería es recargable y no debería extraerse. En el caso de precisar reemplazarla, comuníquese con el Soporte técnico de Magellan en **support.magellanGPS.com** o al 800-707-9971.

En algunas jurisdicciones, las grabaciones de audio requieren del consentimiento de todas las partes antes de comenzar la grabación. Será su responsabilidad conocer y cumplir con las leyes de consentimiento de grabación de audio aplicables en su jurisdicción.

En algunas jurisdicciones, se podría considerar una invasión de los derechos de privacidad tomar o mostrar públicamente fotografías o videos de personas o de sus vehículos usando este producto. Será su responsabilidad conocer y cumplir con las leyes y derechos aplicables a la privacidad en su jurisdicción.

Antes de usar el montaje de ventosa en su parabrisas, compruebe las leyes y ordenanzas estatales y locales donde conduzca. Algunas leyes estatales prohíben o restringen el uso de montajes de ventosas en los parabrisas mientras se utilizan vehículos a motor.

SERÁ RESPONSABILIDAD DEL USUARIO MONTAR Y UTILIZAR EL DISPOSITIVO DE ACUERDO CON LAS LEYES Y ORDENANZAS DE APLICACIÓN.

Declaración de exposición a radiación de la FCC

- 1. No se deberá colocar o utilizar este transmisor cerca de cualquier otra antena o transmisor.
- 2. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno sin control. Este equipo deberá instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.

La banda de Wi-Fi de 5G 1 es para uso en interiores solamente.

Programa de recuperación de Magellan

El Programa de recuperación de Magellan proporciona una forma en la que los clientes pueden reciclar cierto equipo de Magellan. Como parte de este programa, se aceptarán todos los modelos de GPS de Magellan.

Visite **support.magellangps.com**_para obtener más información.




Tabla de contenido.

Inicio rápido con su RoadMate	30
Hardware	
Software	30
Configuración de su RoadMate	
Instalación de su RoadMate en un vehículo	
Conexión con Wi-Fi	
Encendido de su RoadMate	
Inserción de una tarjeta SD	
Registro del dispositivo	
Actualización de mapas y software	35
Configuración del Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS) y	
Sistema de advertencia de colisión frontal (FCWS)	36
Uso del recordatorio de faros	37
Uso del recordatorio de descanso en la conducción	37
Uso del RoadMate	
Búsqueda y orientación de ruta hacia una dirección	
Orientación de ruta hacia una ubicación	
Uso del menú OneTouch	
Uso del menú MyPlaces (Mis lugares)	41
Uso de rutas de varios destinos	41
Uso de la grabación de DVR	42
Realización de una grabación de emergencia	
Acceso a los videos y fotografías grabados	
Configuración de los límites de grabación de videos	
Cambio de la configuración del sistema	
General	
Network	
Navigación + mapas	
Seguridad	
Grabaciones de DVR	
InformaciónInformación	
Registro	
Negisti V	
Uso de MiVue Manager	47
Instalación de MiVue Manager	47
Reproducción de archivos grabados	48
Garantía	50

Inicio rápido con su RoadMate.

Gracias por adquirir el navegador con cámara de tablero RoadMate Magellan, un receptor GPS con funcionalidad de grabadora de video digital (DVR).

Este manual de usuario describe todas las funciones que necesita conocer para utilizar el RoadMate. Diríjase a magellanGPS.com/Vehicle-Navigation para obtener más información sobre los productos RoadMate, así como sobre la línea completa de productos de navegación para vehículos de Magellan.



^{*}Los paréntesis indican una función del botón durante la conducción por una ruta (menú mostrado arriba a la derecha).

^{**}Disponible en determinados modelos.

Configuración de su RoadMate.

Instalación de su RoadMate en un vehículo.

Nunca coloque el RoadMate donde el campo de visión del conductor quede bloqueado.

La recepción GPS podría verse afectada si el parabrisas tiene un tinte con revestimiento refractario. En este caso, instale el RoadMate en un área sin obstrucciones (generalmente justo detrás del espejo retrovisor).


!


Respete todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la instalación del

dispositivo en el <u>parabrisas</u>.









Configuración de su RoadMate.

Conexión con Wi-Fi.

Para obtener la mejor experiencia durante sus primeros pasos con el producto, asegúrese de tener una buena señal Wi-Fi:

- 1. Pulse desde la pantalla de mapa > pulse **Network**.
- 2. Busque las redes Wi-Fi cercanas hasta que encuentre una red.
- 3. Pulse en una red Wi-Fi.
- 4. Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi (si corresponde) > pulse **Connect**.

Encendido de su RoadMate.

- Conecte su RoadMate al adaptador de alimentación para vehículos de CA o adaptador de pared.
- 2. Mantenga presionado el botón **Power** durante algunos segundos para encender el RoadMate.
- 3. Presione nuevamente el botón **Power** y espere 10 segundos para colocar al RoadMate en el modo de espera en cualquier momento. Regresará a la misma pantalla cuando encienda el dispositivo.
- 4. Mantenga presionado el botón **Power** durante algunos segundos para apagar el RoadMate.

Inserción de una tarjeta SD.

Inserte una tarjeta microSD (de hasta 64 GB) en la ranura ubicada en la parte superior del dispositivo para tomar fotografías y grabar videos. Hasta que no inserte una tarjeta SD, el dispositivo no podrá guardar ninguna fotografía o video.



Nota: No inserte una tarjeta SD en la ranura ubicada en el lado izquierdo del dispositivo.

Configuración de su RoadMate.

Registro del dispositivo.

Registre su RoadMate en su dispositivo de forma inalámbrica a través de Wi-Fi (no se requieren cables USB).

1. Selección de idioma.

Pulse **Select Language** en la pantalla de bienvenida > seleccione un idioma > pulse **OK**.

2. Lea el Acuerdo de licencia para usuarios finales (ALUF).

Lea el Acuerdo de licencia para usuarios finales > pulse **l've read and agree to the terms** o pulse **l disagree** para cancelar la configuración.

Nota: No podrá continuar con la configuración hasta que no lea y acepte el ALUF.

3. Conéctese a Wi-Fi.

Pulse en una red Wi-Fi de la lista > introduzca la contraseña (si corresponde) > pulse **Done + Connect**.

4. Inicie sesión o cree una ID nueva.

Pulse **Create a New ID** para crear una cuenta nueva > introduzca los detalles de su cuenta > pulse Sign Up.

Si ya tiene una cuenta de Magellan, pulse **Log-in with Existing ID** > introduzca los detalles de la cuenta > pulse Log-in.

Para iniciar sesión o registrarse posteriormente, pulse **Skip this, I'll do it later**.

Cuando esté listo para completar el registro, pulse **Skip this, I'll do it later**.


pulse **Registration**.

5. Calibración de las funciones avanzadas de seguridad para la conducción.*

*Disponible en determinados modelos.

Pulse Start Calibration para calibrar el Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS) y Sistema de advertencia de colisión frontal (FCWS). LDWS le advierte cuando está desviándose de su carril basándose en los carriles de autopistas y carreteras. FCWS le advierte cuando está demasiado cerca de los automóviles delante suyo.

Pulse Safety and Security > Calibration para calibrar posteriormente.



Nota: Por su seguridad, no calibre el dispositivo mientras está conduciendo o mientras se encuentra en una carretera activa. Para obtener los mejores resultados (y los más seguros), recomendamos realizar la calibración mientras se encuentra en un estacionamiento donde estén presentes líneas de espacios de estacionamiento.

Nota: Debido a la naturaleza de estas funciones, podrían funcionar de forma anormal durante momentos de baja visibilidad, incluso de noche. Conduzca siempre con precaución y preste atención a los alrededores.

Nota: Si mueve, elimina o reinstala su RoadMate después de la calibración inicial, deberá volver a calibrar estas funciones para garantizar que continúen funcionando de forma correcta.


Pulse Start Dashcam Navigation para completar la calibración e iniciar la navegación.

6. ¡Configuración inicial completada!

Actualización de mapas y software.

Descargue cualquier mapa y actualización de software disponible desde su RoadMate a través de Wi-Fi:

- 1. Pulse cesde la pantalla de mapa.
- 2. Pulse **Updates** cuando observe una notificación (por ejemplo, "2 New Updates" (2 actualizaciones nuevas)).
- 3. Pulse Update Map Update o Software Update.



4. Espere a que se descargue el mapa o software nuevo.




Se descargarán los mapas o el software actualizados.

Configuración de alertas de LDWS y FCWS.*

Para configurar las alertas de sonido para LDWS y FCWS:

- 1. Pulse 🔯 desde la pantalla de mapa.
- 2. Pulse Safety and Security.
- 3. Pulse Lane Departure Warning System (LDWS) Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS) o Forward Collision Warning System (FCWS) Sistema de advertencia de colisión frontal (FCWS).
- 4. Pulse **Beep** para escuchar sonidos de alerta, **Voice** para escuchar alertas de voz u **Off** para desactivar las alertas sonoras.



Durante la conducción, podrá observar iconos en la pantalla y escuchar alertas (basándose en la configuración de alertas).



^{*}Disponible en determinados modelos.

Uso del recordatorio de faros.

El recordatorio de faros le alerta sobre el encendido de los faros del vehículo al atardecer.

Para activar/desactivar el recordatorio de faros:

- 1. Pulse 🔯 desde la pantalla de mapa.
- 2. Pulse Safety and Security.

3. Pulse la casilla ubicada junto a Headlight Reminder (Recordatorio de faros) para activar (cuando está seleccionada) o desactivar (cuando está deseleccionada) esta

función.




Uso del recordatorio de descanso en la conducción.

El recordatorio de descanso en la conducción le advierte con un icono para que tome un descanso después de conducir durante un tiempo especificado.

Para configurar el recordatorio de descanso en la conducción:

- 1. Pulse 🖸 desde la pantalla de mapa.
- 2. Pulse Safety and Security.
- 3. Pulse Driving Break Reminder.
- 4. Seleccione una duración: 1 hora, 2 horas o 3 horas.




Uso del RoadMate.


Búsqueda y orientación de ruta hacia una dirección.

Para buscar una ruta a una ubicación cercana durante el modo de conducción libre:

- 1. Pulse Search desde la pantalla de mapa.
- 2. Pulse en una categoría (por ejemplo, Gas, Coffee Shops, etc.).




- 2a. Pulse en una ubicación en la lista de categorías.
- 2b. Pulse La para almacenar la ubicación en My Places (Mis lugares) 0
- 2c. Pulse Route para ver los detalles de la orientación de ruta.



Nota: Pulse ... para cambiar las opciones de orientación de ruta.

2d. Pulse para comenzar la orientación de ruta hacia dicha ubicación.


- 3. Pulse What's Nearby? para ver las ubicaciones cercanas.
 - 3a. Pulse en una ubicación en Search Results.
 - 3b. Pulse La Save para almacenar la ubicación en My Places (Mis lugares) 0
 - 3c. Pulse Route para ver los detalles de la orientación de ruta.
 - Nota: Pulse para cambiar las opciones de orientación de ruta.
 - 3d. Pulse para comenzar la orientación de ruta hacia dicha ubicación.



Orientación de ruta hacia una ubicación.

Siga el mapa en pantalla y los avisos de voz a medida que conduzca hacia la ubicación introducida. Puede cambiar las opciones de orientación de ruta mientras conduce o camina hacia una ubicación.

Nota: NO utilice el RoadMate mientras conduce. Preste atención siempre a todas las condiciones de conducción.



Durante la orientación de ruta, puede:

Pulse en una **Manuever** en la parte superior de la pantalla para abrir la lista de giros. Pulse en cualquier giro de la lista de giros para ver los detalles de dicho giro.



Nota: Pulse



para detener la navegación y regresar al modo de conducción libre.

Pulse para pausar la orientación de ruta en cualquier momento. Pulse **Resume** para volver a iniciar la orientación de ruta.

Pulse para ver la información de la ruta (pulse en cualquier opción para cambiar la visualización):

Dirección de viaje (N, E, S u O) Tiempo estimado de arribo (ETA) Duración de la ruta restante Distancia de la ruta restante Velocidad del vehículo

Pulse para abrir la cámara.

Pulse **Start Recording** (Iniciar grabación) para activar la grabación de DVD durante la conducción.

Pulse **Take a Photo** para tomar y guardar una fotografía en el dispositivo. Pulse **Recording List** para ver todos los videos en bucle, videos de impactos y fotografías.

Pulse para abrir el menú **Settings**. Consulte **Changing System Settings** para obtener más información sobre la configuración de las preferencias del sistema en su RoadMate.

Uso del menú OneTouch.

El menú OneTouch otorga un acceso rápido a la dirección de su hogar, servicios de emergencias, estaciones de servicio y cualquier ubicación buscada que haya guardado en este menú.

Para acceder al menú OneTouch:

- 1. Pulse desde la pantalla de mapa.
- 2. Pulse el icono **Home** para agregar la dirección de su hogar. Ahora, siempre que pulse el icono **Home**, comenzará de inmediato a recibir instrucciones de orientación de ruta hacia su hogar.
- 3. Pulse el icono de emergencia para ver las ubicaciones de emergencia más cercanas (por ejemplo, estación de policía, estación de bomberos, hospital, etc.) y comenzar la orientación de ruta hacia dicha ubicación.
- 4. Pulse en cualquiera de los cuadros vacíos para agregar una nueva ubicación de OneTouch.
- 5. Pulse el botón **Pencil** para editar o eliminar una ubicación del menú OneTouch. Pulse la marca de comprobación para finalizar la edición de los elementos del menú OneTouch.

Uso del menú My Places (Mis lugares).

El menú My Places (Mis lugares) le permite dirigirse a cualquier ubicación que haya guardado en My Places (Mis lugares).

Para utilizar My Places (Mis lugares):

- 1. Pulse desde la pantalla de mapa de conducción libre.
- 2. Seleccione una ubicación desde My Places, Recent o Trips.
- 3. Pulse para dirigirse a dicha ubicación.

Nota: Pulse para cambiar las opciones de orientación de ruta. Pulse el botón **Pencil** > pulse **Delete** para eliminar la ubicación de My Places (Mis lugares).

Uso de rutas de varios destinos.

El menú Multi-Destination Routes (Rutas de varios destinos) le permite modificar y agregar ubicaciones a la ruta.

Para agregar varios destinos a la ruta activa:

- 1. Pulse desde la pantalla de mapa durante la orientación de ruta.
- 2. Pulse el botón **Pencil** > pulse **Add**.
- 3. Seleccione un destino desde el menú > pulse **Add**.
- 4. Pulse la **Check Mark** cuando haya terminado de agregar destinos > pulse **Back** para regresar a la pantalla de orientación de ruta.

Uso de la grabación de DVR.

Pulse desde la pantalla de mapa para abrir la cámara del dispositivo.



Desde aquí, puede:

- Pulsar <page-header> Start Recording para iniciar la grabación del video DVR mientras está conduciendo. Pulse Stop Recording para finalizar la grabación de video DVR.
- Pulse Take a Photo para capturar una fotografía de la vista actual de la cámara.
- Pulse **Recording List** para ver una lista de sus fotografías y videos.

Para editar las fotografías y videos grabados:

- 1. Pulse desde la pantalla de mapa.
- 2. Pulse **Recording List**.
- 3. Pulse Looped Videos para las grabaciones continuas, Impact Videos para las grabaciones de emergencia o Photos.
- 4. Pulse en un elemento para ver un video o una fotografía.
- 5. Pulse **Delete** para eliminar el video o la fotografía, y pulse **Lock** para evitar que el video se sobrescriba con un video nuevo.

Realización de una grabación de emergencia.

Las grabaciones de emergencia se graban, bloquean y guardan como 3 videos consecutivos en **Impact Videos** cuando el sensor giroscópico detecta impactos provenientes de colisiones o eventos similares.




Mantenga pulsado para grabar manualmente un video de emergencia.

Acceso a los videos y fotografías grabados.

Todos los videos y fotografías guardados poseen una marca de fecha/hora y se guardan en una de estas tres categorías de Recording List: Looped Videos, Impact Videos y **Photos**. Para acceder a las grabaciones:

- 1. Pulse desde la pantalla de mapa > Recording List.
- 2. Pulse en una carpeta > seleccione un archivo con marca de fecha/hora para ver una fotografía o video.
- 3. Pulse **Delete** para eliminar el video o **Lock** para evitar que se sobrescriba este archivo.



Configuración de los límites de grabación de videos.

Para establecer un límite de tiempo para las grabaciones de videos:

- 1. Pulse certain de mapa.
- 2. Pulse **DVR Recordings**.
- 3. Pulse Video Time > seleccione 1 min, 3 min o 5 min.

Este límite de tiempo también se aplica a Impact Recording.

Cambio de la configuración del sistema.

Pulse Settings desde la pantalla de mapa para acceder al menú Settings (Configuración).

General: permite configurar preferencias generales del dispositivo.

- Screen Brightness: permite cambiar el nivel de brillo para Day Mode (Modo diurno), Night Mode (Modo nocturno) y Auto Brightness (Brillo automático).
- Auto Power Off: permite cambiar la duración del tiempo de inactividad antes de que se apaque el RoadMate (10 mins, 20 mins y 30 mins).
- **Disable Auto Power Off:** permite desactivar la función de apagado automático (seleccionada) o activar esta función (deseleccionada).
- **Sounds:** permite seleccionar las opciones de sonido para el dispositivo:
 - **Volume:** permite cambiar el volumen general del sistema.
 - Button Sounds: activados (seleccionado) o desactivados (deseleccionado).
 - Turn Warnings: permite recibir notificaciones de los próximos giros durante la orientación de ruta (None, Bells, Chimes, Beeps o Voice).
 - **Spoken Street Names:** permite **On** (seleccionado) o **Off** (deseleccionado) las notificaciones por voz de los nombres de calles durante la orientación de ruta.
 - Audible Speed Warning: permite On (seleccionado) o Off (deseleccionado) las advertencias sonoras cuando conduzca por encima del límite de velocidad.

Network: permite buscar y conectarse a redes Wi-Fi.

Para conectarse a una red Wi-Fi:

- 1. Busque las redes Wi-Fi cercanas hasta que encuentre una red.
- 2. Pulse en una red Wi-Fi.
- 3. Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi (si corresponde) > pulse **Connect**.

Navigation + Maps: permite ajustar las preferencias de navegación por GPS, mapas y orientación de ruta.

- Navigation: permite cambiar las preferencias de la orientación de ruta.
 - Minimize U-Turns: se evitan los giros en "U" siempre que sea posible (seleccionado) o se permiten los giros en "U" durante la orientación de ruta (deseleccionado).
 - Minimize toll road usage: se evitan las carreteras con peajes (seleccionado) o se permiten las carreteras con peajes (deseleccionado).
 - Minimize unpaved road usage: se evitan las carreteras sin pavimentar (seleccionado) o se permiten las carreteras sin pavimentar (deseleccionado).
 - **Simulation Control:** permite activar opciones para simular toda la ruta durante la orientación de ruta (seleccionado) o desactivar las opciones de simulación (deseleccionado).

- Map Display: permite configurar las preferencias de interfaz y visualización de mapas.
 - Map Orientation: 3D, 2D, o 2D North Up (2D Norte hacia arriba).
 - Night Mode: Auto, On o Off.
 - Auto-Zoom on Turns: On (seleccionado) o Off (deseleccionado).
 - Lane Assist: On (seleccionado) o desactivado (deseleccionado).
 - Junction View: activados (seleccionado) o desactivados (deseleccionado).
 - Live Traffic: activados (seleccionado) o desactivados (deseleccionado).
 - **Points of Interest Visibility:** pulse para seleccionar los puntos de interés que desea visualizar en la pantalla de mapa (seleccione/deseleccione cada tipo que desea visualizar/no visualizar) o pulse **Check all** (Seleccionar todo) para mostrar todos los puntos de interés en el mapa).
- GPS Position: permite cambiar la configuración de posicionamiento por GPS.
 - Set position by GPS: permite configurar en GPS o Manual (se establece la posición por What's Nearby?, My Places o OneTouch).
 - Region: permite ver en qué área geográfica se encuentra (por ejemplo, US48 AK HI PR CAN).
- PhantomALERT: permite configurar las alertas PhantomALERT en el dispositivo.
 - **Standard Alerts:** permite activar las advertencias PhantomALERT para las cámaras de luz roja y cámaras de velocidad fija. Puede **On** (seleccionar) o **Off** (deseleccionar) esta función.
 - Premium Alerts (Alertas premium): permite activar o desactivar las alertas premium
 PhantomALERT. Puede comprar las suscripciones de PhantomALERT en magellangps.com/

 premiumalerts para poder utilizar esta función.

Safety + Security: permite configurar las funciones de seguridad y asistencia a la conducción.

- **Calibration:** permite configurar el Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS) y Sistema de advertencia de colisión frontal (FCWS). Disponible en determinados modelos.
- **Headlight Reminder:** permite indicarle que encienda los faros cuando el dispositivo cambie al modo nocturno. Puede **On** (seleccionado) o **Off** (deseleccionado) el recordatorio de faros.
- **Driving Break Reminder:** permite indicarle que se tome un descanso después de la conducción durante un período determinado. Permite establecer el recordatorio de descanso en la conducción en la siguiente configuración: **1 hour, 2 hours, 3 hours** u **0ff**.

DVR Recordings: permite ajustar las preferencias de grabación de videos.

- **Auto Record:** permite establecer que la grabadora DVR comience automáticamente la grabación cuando encienda el dispositivo. Puede **On** (seleccionar) o **Off** (deseleccionar) esta función.
- All Watermarks: permite agregar marcas de agua a los videos grabados: Timestamp, Speed Information y GPS Location. On (seleccione), Off (deseleccione) todas las marcas de agua o active marcas de agua individuales.
- **Recording Sound:** permite configurar la grabadora DVR para que grabe sonidos (seleccionada) o no grabe sonidos (deseleccionada) como complemento de las grabaciones de videos.
- **Video Time:** permite establecer la cantidad de tiempo que se grabará de un archivo de video antes de comenzar un video en bucle nuevo. Puede establecer este tiempo en **1 min**, **3 min** o **5 min**.

- **SD Card Storage Information:** permite observar qué cantidad de espacio ocupa cada tipo de video/fotografía en la tarjeta SD.
- Format Card: permite borrar la tarjeta SD a fin de que esté optimizada para el uso con el dispositivo RoadMate. Esta acción elimina todos los datos de la tarjeta SD.

Information: permite ver detalles del producto, información legal, información de asistencia y mucho más.

- **Product Information:** permite ver detalles del producto, incluido el número de serie, las versiones del software y mucho más.
- Check for Update: permite buscar las actualizaciones más recientes del software y mapas.
 - Si tiene la versión más reciente, aparecerá el mensaje **Latest** junto a cada tipo de actualización.
 - Si necesita descargar una actualización de software o mapas nueva, pulse el botón **Download** para descargar la versión más nueva de forma inalámbrica.
- End-User License Agreement: permite ver el Acuerdo de licencia para usuarios finales (ALUF) completo.
- Acknowledgements: permite ver la información de derechos de autor de los proveedores de datos de mapas.
- **Support:** permite ver información de contacto para la asistencia técnica de Magellan GPS.
- **Reset to Factory Default:** permite restablecer el dispositivo a la configuración predeterminada de fábrica. Esta acción eliminará todos los datos del dispositivo.

Registration: permite ver los detalles de la cuenta de Magellan GPS.

- Create New ID: permite crear una cuenta de Magellan GPS nueva para utilizar con el dispositivo. Introduzca los detalles de la cuenta > pulse Sign up para crear una cuenta nueva.
- Log-in with Existing ID: permite iniciar sesión con su cuenta de Magellan GPS existente para utilizar con el dispositivo.

Uso de MiVue Manager.

MiVue Manager™ le permite ver los videos grabados con la cámara de tablero.




Nota: No se encuentran todas las funciones en todos los modelos RoadMate.

Instalación de MiVue Manager.

Descargue MiVue Manager desde support.magellangps.com y siga las instrucciones en pantalla para realizar la instalación. Asegúrese de descargar la versión correcta del software (Windows o Mac) de acuerdo con el sistema operativo de la computadora.

Reproducción de archivos grabados.


- 1. Extraiga la tarjeta de memoria de la grabadora y acceda a la tarjeta en la computadora a través del lector de tarjetas.
- 2. Copie los archivos de grabaciones a su computadora para el respaldo y la reproducción. También puede dejar la tarjeta de memoria insertada en el dispositivo MiVue y conecte el dispositivo a la computadora a través del cable USB.
- 3. Ejecutar MiVue Manager en la computadora. De forma predeterminada, MiVue Manager muestra el calendario y la lista de archivos a la derecha. Cuando exista un archivo de grabación, podrá observar la fecha marcada con ".". Haga clic en esa fecha para visualizar los archivos que se grabaron en dicha fecha. Puede seleccionar el tipo de archivo que desea visualizar: **Event / Normal / Parking**.
- 4. Haga clic en **All** para mostrar todos los archivos de la carpeta actual. Para regresar a la vista de calendario, haga clic en Calendario. Haga doble clic en un archivo en la lista de archivos para iniciar la reproducción.
- 5. A continuación, se describen los controles de reproducción:



- 1 Ir al archivo anterior o siguiente.
- 2 Iniciar/detener la reproducción.
- (3) Cambiar la velocidad de reproducción.
- Silenciar/no silenciar volumen.
- 5 Ajustar el nivel del volumen.
- Reproducir el video en pantalla completa.
- Mostrar progreso de reproducción. Haga clic en la barra o arrastre la barra deslizante para ir directamente a dicho punto en el video.

- 6. Durante la reproducción, puede consultar más información de la conducción desde la tabla del sensor G y el panel visualizados debajo de la pantalla de reproducción de video.
- 7. Haga clic en el panel para visualizar la pantalla de mapa.
- 8. La tabla de sensor G muestra datos en una forma de onda de 3 ejes sobre el desplazamiento del vehículo hacia delante/atrás (X), hacia la derecha/izquierda (Y) y hacia arriba/abajo (Z).

La barra de herramientas le permite realizar las siguientes acciones:



- Permite seleccionar la carpeta para almacenar archivos.
- Permite obtener una vista previa/imprimir la imagen actual.
- Permite guardar los archivos en la computadora.
- Permite capturar/guardar la imagen de video en la computadora.
- Permite abrir el menú Settings (Configuración).*
- Permite exportar y guardar la información de GPS en formato KML en la computadora.
- Permite cargar los archivos en Facebook y You-Tube.

*Menú Settings (Configuración):

- Change Language: permite configurar el idioma de visualización de MiVue Manager.
- Change Skin: permite establecer el esquema de colores de MiVue Manager.
- Check for Update: permite comprobar si existe alguna versión nueva de MiVue Manager. Se requiere acceso a Internet.
- **About:** muestra la información de versión y derechos de autor de MiVue Manager.



Garantía Limitada de Magellan

Todos los receptores del sistema de posicionamiento global (GPS) de Magellan son ayudas navegacionales y no tienen por objetivo reemplazar otros métodos de navegación. Se recomienda al comprador realizar una carta de posicionamiento de modo cuidadoso y utilizar su buen juicio. LEA LA GUÍA DEL USUARIO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. GARANTÍA DE MAGELLAN

- (a) MiTAC Digital Corp. ("Magellan") garantiza que sus receptores de GPS y accesorios de hardware están libres de defectos en el material y mano de obra y respetarán sus especificaciones publicadas para el producto durante un periodo de un año desde la fecha de compra original. ESTA GARANTÍA APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO.
- (b) En el caso de un defecto, Magellan, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto con un producto del mismo tipo o calidad, que puede ser nuevo o reacondicionado, sin cargo para el comprador por las piezas o la mano de obra. El límite de la responsabilidad de Magellan en base a esta garantía limitada será el valor en efectivo real del producto al momento de su devolución por el comprador a Magellan para su reparación menos un monto razonable por su uso, según lo determine Magellan a su exclusivo criterio. El producto reparado o reemplazado contará con una garantía de 90 días a partir de la fecha de envío de devolución, o por el tiempo restante de la garantía original, el que sea más prolongado.
- (c) Magellan garantiza que los productos de software o el software incluido en los productos de software estarán libres de defectos en los medios por un periodo de 30 días a partir de la fecha de envío y que serán sustancialmente conformes con la documentación del usuario actual provista con el software (incluyendo las actualizaciones del mismo). La única obligación de Magellan será la corrección o reemplazo de los medios o el software para que sean substancialmente conformes con la documentación del usuario en dicho momento. Magellan no garantiza que el software cumplirá con los requisitos del comprador o que su funcionamiento será ininterrumpido, o libre de errores o virus. El comprador asume todo el riesgo derivado del uso del software.

2. REPARACIÓN DEL COMPRADOR

LA REPARACIÓN EXCLUSIVA DEL COMPRADOR SEGÚN ESTA GARANTÍA ESCRITA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ESTARÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, A EXCLUSIVO CRITERIO DE MAGELLAN, DE CUALQUIER PARTE DEFECTUOSA DEL RECEPTOR O SUS ACCESORIOS QUE CUENTAN CON COBERTURA EN BASE A ESTA GARANTÍA. LAS REPARACIONES SEGÚN ESTA GARANTÍA SOLO DEBEN REALIZARSE EN UN CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADO DE MAGELLAN. CUALQUIER REPARACIÓN REALIZADA POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO POR MAGELLAN INVALIDARÁ ESTA GARANTÍA.

3. DEBERES DEL COMPRADOR

Por reparaciones o reemplazo de un producto de Magellan, el comprador debe obtener un número de Autorización de devolución de materiales (RMA) del Soporte técnico de Magellan o presentar una solicitud de reparación a través de nuestro sitio web en www. magellanGPS.com, antes del envío. El comprador debe devolver el producto con correo prepago con una copia del recibo de ventas original, la dirección de retorno del comprador y el número de autorización de devolución de materiales (RMA) claramente impreso en la parte exterior del paquete a la dirección del Centro de servicios de Magellan autorizado provisto por Magellan con un número RMA. Magellan se reserva el derecho de rechazar proporcionar un servicio libre de cargo si no se proporciona el recibo de ventas o la información que figura no está completa o es ilegible o si se ha alterado o removido el número de serie. Magellan no será responsable de cualquier pérdida o daño al producto en el que se incurra mientras el producto está en tránsito o está siendo enviado a reparaciones. Se recomienda obtener un seguro. Magellan recomienda el uso de un método de envío con seguimiento como UPS o FedEX cuando devuelve un producto para su reparación.

4. LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Excepto por lo establecido en el artículo 1 arriba, se renuncia a todas las otras garantías expresas o implícitas, incluidas aquellas sobre adecuación para un propósito en particular o comerciabilidad, por este medio, Y DE CORRESPONDER, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN EL ARTÍCULO 35 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CONTRATOS PARA LA VENTA INTERNACIONAL DE MERCAD-ERÍA. Algunas leyes nacionales, estatales o locales no permiten limitaciones sobre garantías implícitas acerca de cuánto tiempo dura una garantía implícita, por lo que las limitaciones arriba pueden no aplicarse en su caso.

5. EXCLUSIONES

Lo siguiente queda excluido de la cobertura de la garantía:

- (a) mantenimiento y reparación o reemplazo periódico de piezas debido al desgaste y rotura normales;
- (b) baterías:
- (c) acabados;
- (d) instalaciones o defectos que resultan de la instalación;
- (e) cualquier daño causado por (i) el envío, uso indebido, abuso, negligencia, alteración, humedad, líquidos, proximidad o exposición al calor, o uso indebido; (ii) desastres como incendios, inundaciones, viento y rayos; (iii) acoples o modificaciones no autorizadas;

- (f) reparaciones realizadas o que se intentaron realizar que no sean realizadas por el Centro de servicio autorizado de Magellan;
- (g) cualquier producto, componente o piezas no fabricadas por Magellan,
- (h) que el receptor estará libre de reclamos por violaciones de cualquier derecho en materia de patentes, marcas comerciales, derechos de usuario u otros derechos de propiedad, incluyendo secretos comerciales.
- (i) cualquier daño ocurrido debido a un accidente, que resulte de transmisiones satelitales inexactas. Las transmisiones inexactas pueden ocurrir debido a cambios en la posición, estado o geometría de un satélite o a modificaciones en el receptor necesarias debido a cualquier cambio en el GPS.

(Nota: Los receptores de GPS Magellan usan GPS o GPS+GLONASS para obtener la información de la posición, velocidad y hora. El GPS es operado por el Gobierno de los EE. UU. y GLONASS es el Sistema Satelital de Navegación Global de la Federación Rusa, que es exclusivamente responsable de la precisión y mantenimiento de sus sistemas. Ciertas condiciones pueden causar imprecisiones que pueden requerir modificaciones en el receptor. Algunos ejemplos de dichas condiciones incluyen pero no se limitan a cambios en la transmisión del GPS o GLONASS).

La apertura, desmantelamiento o reparación de este producto por parte de otra persona que no sea un Centro de servicio autorizado de Magellan invalidará esta garantía.

6. EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES

- (a) MAGELLAN NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR
- (b) O CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO MÁS NO LIMITATIVO, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, DAÑOS QUE SURJAN DE UN RETRASO O PÉRDIDA EN EL USO O DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA AUN SI FUESE A CAUSA DE LA NEGLIGENCIA O CUALQUIER FALLO DE MAGELLAN O A CONSECUENCIA DEL USO NEGLIGENTE DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO SERÁ MAGELLAN CONSIDERADO RESPONSABLE DE DICHOS DAÑOS, AÚN SI SE HA INFORMADO A MAGELLAN ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
- (c) Algunas leyes nacionales, estatales o locales no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo que la limitación o exclusión puede no aplicar a usted.

7. ACUERDO COMPLETO

- (a) Esta garantía por escrito es el acuerdo completo, final y exclusivo entre Magellan y el comprador con respecto a la calidad de desempeño de las mercaderías y de cualquier y todas las garantías y promesas. ESTA GARANTÍA ESTABLECE TODAS LAS RESPONSABILIDADES DE MAGELLAN CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UBICACIÓN EN UBICACIÓN Y CIERTAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN ESTA GARANTÍA PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.
- (b) Si cualquier parte de esta garantía limitada se considera inválida o no ejecutable, el resto de la garantía limitada permanecerá en total vigencia y efecto.

Esta garantía limitada se rige por las leyes del Estado de California, sin referencia a las disposiciones de conflicto de la ley o la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la Venta Internacional de Mercaderías y deberá beneficiar a Magellan, sus sucesores y causahabientes. Esta garantía no afecta los derechos estatutarios del consumidor según las leyes de aplicación en efecto en su localidad, ni tampoco los derechos del cliente contra el distribuidor que surjan del contrato de compraventa.

Para obtener más información acerca de esta garantía limitada, visite el sitio web de Magellan en magellangps.com o contacte a:

MiTAC Digital Corp. 279 E Arrow Hwy, San Dimas, CA 91773, EE. UU.

EE. UU. y Canadá: 800-707-9971

¿Precisa soporte técnico?

Si precisa soporte técnico para su producto Magellan, diríjase a support.magellangps.com para obtener respuestas a la mayoría de las preguntas.

Si no puede encontrar una solución aquí, comuníquese con el Soporte técnico de Magellan por correo electrónico a

support.us@cs.magellangps.com o llame al 800-707-9971.

Conéctese con nosotros **@MagellanGPS**











MiTAC Digital Corporation 279 E Arrow Hwy, San Dimas, CA 91773 EE. UU.

www.magellanGPS.com

112-0119-002

© 2017 MiTAC Digital Corporation. El logotipo de Magellan y Magellan son marcas comerciales registradas de MiTAC International Corporation, y OneTouch es una marca comercial de MiTAC International Corporation y se usan bajo licencia de MiTAC Digital Corporation. Todos los derechos reservados.

Todas las otras marcas y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.



Magellan® RoadMate® Série 66xx

Combinaison de Navigateur GPS et caméra embarquée



Guide de l'utilisateur

Sécurité.

Ce dispositif de Magellan est une caméra embarquée et un appareil d'enregistrement conçu pour vous aider à enregistrer des vidéos, prendre des photos et gérer le contenu stocké sur l'appareil.

Veuillez vérifier auprès des autorités de votre état ou province ou avec la police locale pour la réglementation applicable en ce qui concerne le montage sur le pare-brise. Visitez la boutique de Magellan à magellanGPS.com pour d'autres solutions de montage.

Le conducteur ne doit entrer des données ni programmer le récepteur Magellan que lorsque le véhicule est arrêté uniquement. Seulement un passager du véhicule peut entrer des données ou programmer l'appareil lorsque le véhicule est en mouvement. Il vous incombe de respecter toutes les lois de la circulation.

Nous faisons tous les efforts possibles pour assurer l'exactitude de la base de données. Cependant, les routes, les points d'intérêt (POI), l'emplacement des commerces et points de service peuvent changer au fil du temps.

Gardez le récepteur à l'abri de conditions de température extrêmes. Par exemple, ne pas le laisser exposé à la lumière du soleil directe pendant une période prolongée de temps. La température de fonctionnement maximale est de 60°C (140°F).

Prenez soin lors du montage de l'appareil dans votre véhicule, que ce soit en utilisant le support pare-brise ou d'autres supports ou accessoires, qu'il n'obstrue pas la vue du conducteur, n'interfère pas avec le fonctionnement des dispositifs de sécurité du véhicule tels que des sacs gonflables, ou ne présente un danger pour les occupants du véhicule si jamais le récepteur se déloge lors du trajet.

Vous assumez les risques liés aux dommages causés à votre véhicule ou aux occupants du véhicule à la suite de votre choix dans le montage du récepteur.

La pile est rechargeable et ne devrait pas être retirée. Dans le cas où elle aurait besoin d'être remplacée, veuillez communiquer avec le soutien technique de Magellan sur support.magellanGPS.com ou au 800-707-9971.

Dans certaines juridictions, les enregistrements audio exigent le consentement de toutes les parties avant de commencer l'enregistrement. Il vous incombe de connaître les lois de consentement d'enregistrement audio applicables dans votre juridiction et de vous y conformer.

Dans certaines juridictions, on pourrait considérer une invasion de la vie privée de prendre ou d'afficher publiquement des photos ou des vidéos de personnes ou de leur véhicule à l'aide de ce produit. Il vous incombe de connaître les lois sur la vie privée applicables dans votre juridiction et de vous y conformer.

Avant d'utiliser la ventouse sur votre pare-brise, vérifiez les lois et règlements de l'État ou la localité où vous conduisez. Certaines lois étatiques ou provinciales interdisent ou limitent l'utilisation de montures à ventouse sur le pare-brise lors de la conduite de véhicules motorisés.

C'EST LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR DE MONTER ET D'UTILISER L'APPAREIL DANS LE RESPECT DE TOUS LES LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations RF

- 1. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout transmetteur.
- 2. Cet équipement est conforme aux normes FCC concernant les limites d'exposition aux radiations RF dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et votre corps.

Une connexion Wi-Fi 5G bande 1 est pour une utilisation intérieure uniquement.

Programme de reprise de Magellan

Le programme de reprise de Magellan permet aux clients de recycler certains équipements de Magellan. Dans le cadre de ce programme, tous les modèles de GPS Magellan seront acceptés.

Visitez **support.magellangps.com** pour plus d'informations.




Table des matières.

Apprendre à connaître votre RoadMate	56
Matériel	
Logiciel	56
• 4	
Configuration de votre RoadMate	
Installation de votre RoadMate dans votre véhicule	
Connexion au Wi-Fi	
Mise en marche de votre RoadMate	
Insertion d'une carte SD	
Enregistrement de l'appareil	
Mettre à jour vos cartes et logiciels	
Configuration de LDWS et FCWS	
Utiliser le Rappel de phare	
Utiliser le Rappel de pause de conduite	63
Utilisation de votre RoadMate	64
Rechercher et se rendre à une adresse	
Trajet vers un emplacement	
Utilisation du menu OneTouch	
Utilisation du menu Mes lieux	
Utilisation des trajets multidestination	
Utilisation de l'enregistreur DVR	40
Faire un enregistrement d'urgence	
Accès aux Vidéos et Photos enregistrées	
Acces aux videos et Photos enregistrees Définir les limites de durée d'enregistrement vidéo	
Dennir les limites de durée à enrégistrement vidéo	07
Modification des réglages du système	
Général	
Réseau	70
Navigation + Cartes	
Sûreté + Sécurité	71
Enregistrements DVR	
Information	
Enregistrement	72
Utilisation du gestionnaire MiVue Manager	73
Installation du gestionnaire MiVue Manager	
Lecture des fichiers enregistrés	
Garantie	74
Valante	

Apprendre à connaître votre RoadMate.

Nous vous remercions d'avoir acheté le Navigateur Cam RoadMate Dash Magellan, un récepteur GPS avec des fonctionnalités d'enregistreur vidéo numérique (DVR).

Ce guide de l'utilisateur décrit toutes les fonctions dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre RoadMate. Consultez **magellanGPS.com/Vehicle-Navigation** pour plus d'informations sur les produits RoadMate ainsi que la gamme complète de produits de navigation automobile Magellan.



^{*}l'indication entre parenthèses indique la fonction du bouton en trajet (menu illustré ci-dessus à droite).

^{**}disponible sur certains modèles


Configuration de votre RoadMate.


Installation de votre RoadMate dans votre véhicule.


Ne jamais monter votre RoadMate où le champ de vision du conducteur est bloqué.

La réception GPS peut être affectée si votre pare-brise est teinté d'un revêtement réfléchissant. Dans ce cas, montez votre RoadMate dans une zone claire (généralement juste en dessous du rétroviseur).

Respecter toutes les lois et réglementations locales concernant l'installation de votre appareil sur le pare-brise.







Configuration de votre RoadMate.

Connexion au Wi-Fi.

Pour la meilleure performance lors de l'installation, assurez-vous d'avoir un bon signal Wi-Fi :

- 1. Touchez a partir de l'écran de Carte, > touchez **Network**.
- 2. Recherchez les réseaux Wi-Fi à proximité jusqu'à ce que l'un d'eux soit localisé.
- 3. Appuyez sur un réseau Wi-Fi.
- 4. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi (le cas échéant) > Touchez **Connect** (Connecter).

Mise en marche de votre RoadMate.

- 1. Connectez votre RoadMate à l'adaptateur CA de votre véhicule (VPA) ou un adaptateur mural.
- 2. Appuyez et maintenez le bouton **Power** pendant quelques secondes pour mettre votre RoadMate sous tension.
- 3. Appuyez sur le bouton **Power** à nouveau et attendez 10 secondes pour mettre votre RoadMate en mode veille en tout moment. Vous reviendrez au même écran que lorsque vous mettez l'appareil sous tension.
- 4. Appuyez et maintenez le bouton **Power** pendant quelques secondes pour mettre votre RoadMate hors tension.

Insertion d'une carte SD

Insérez une carte microSD (jusqu'à 64 Go) dans la fente en haut de l'appareil pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Tant que vous n'aurez pas inséré une carte SD, votre appareil ne sera pas en mesure d'enregistrer des photos ou des vidéos.



Remarque : N'insérez pas une carte SD dans la fente sur le côté gauche de l'appareil.

Configuration de votre RoadMate.

Enregistrement de l'appareil

Enregistrez votre RoadMate sur votre appareil sans fil via Wi-Fi (aucun câble USB requis).

1. Choisir la langue.

Touchez **Select Language** sur l'écran d'accueil > sélectionnez une langue> Touchez **OK**.

2. Lire les Conditions générales d'utilisation (EULA).

Lisez les Conditions générales d'utilisation > Touchez **l've read and agree to the terms** pour continuer ou touchez **l disagree** pour reporter l'installation.

Remarque :Vous ne pouvez pas procéder à l'installation tant que vous n'aurez pas lu et accepté les EULA.

3. Se connecter au Wi-Fi.

Appuyez sur un réseau Wi-Fi de la liste > entrez le mot de passe (le cas échéant) > touchez **Done** + **Connect**.

4. Connecter ou Créer un nouvel ID.

Touchez **Create a New ID** pour créer un nouveau compte > entrez les détails du compte > touchez Sign Up.

Si vous avez déjà un compte Magellan, touchez **Log-in with Existing ID** > Entrez les détails de votre compte > touchez **Log-in**.

Pour vous connecter ou vous inscrire plus tard, touchez **Skip this, I'll do it later**.


Lorsque vous êtes prêt à terminer l'enregistrement, touchez à partir de l'écran de Carte > touchez **Registration**.

5. Calibration des fonctions avancées de sécurité de conduite.*

*offert sur certains modèles.

Touchez Start Calibration pour calibrer le système d'avertissement de sortie de voie (LDWS) et le système d'alerte de collision avant (FCWS). LDWS vous avertit lorsque vous déviez de votre voie en fonction des lignes sur la route ou l'autoroute. FCWS vous avertit lorsque vous êtes trop près des voitures devant vous.

Touchez Safety and Security > Calibration pour calibrer plus tard.



Remarque : Pour votre sécurité, ne calibrez pas votre appareil pendant la conduite ou si vous roulez sur une route achalandée. Pour obtenir les meilleurs résultats (et les plus sécuritaires), nous vous recommandons d'effectuer la calibration lorsque vous vous trouvez dans un stationnement où les lignes des places de stationnement sont visibles.

Remarque :En raison de la nature de ces fonctions, elles peuvent fonctionner anormalement pendant les périodes de faible visibilité, par exemple la nuit. Conduisez toujours avec prudence et concentrez-vous sur votre environnement.

Remarque :Si vous déplacez, supprimez ou réinstallez votre appareil RoadMate après la calibration initiale, vous devrez recalibrer ces fonctionnalités pour vous assurer qu'elles continuent de fonctionner correctement.


Touchez Start Dashcam Navigation pour terminer la calibration et commencer à naviguer.

6. Configuration initiale terminée!


Mettre à jour vos cartes et logiciels.

Téléchargez toutes les cartes disponibles et mises à jour logicielles pour votre RoadMate via Wi-Fi.

- 1. Taper 🔯 à partir de l'écran de Carte.
- 2. Touchez **Updates** lorsque vous voyez une notification (par exemple 2 nouvelles mises à jour).
- 3. Appuyez Update sur Map Update ou Software Update.



4. Attendez que le téléchargement de la nouvelle carte ou du logiciel soit terminé.



Les mises à jour de cartes ou de logiciels sont maintenant téléchargées.

Régler les alertes LDWS et FCWS.*


Pour régler les sons d'alerte pour LDWS et FCWS :

- 1. Touchez 🔯 à partir de l'écran de Carte.
- 2. Touchez Safety and Security.
- 3. Touchez Lane Departure Warning System (LDWS) ou Forward Collision Warning System (FCWS).
- 4. Touchez **Beep** pour entendre des sons d'alerte, **Voice** pour entendre des alertes vocales ou **Off** pour désactiver les alertes sonores.



Pendant la conduite, vous verrez des icônes à l'écran et entendrez des alertes (en fonction de vos paramètres d'alerte).

Icône d'alerte LDWS (côté gauche)



Icône d'alerte FCWS


^{*}offert sur certains modèles.

Utiliser le Rappel de phare.

Le Rappel de phare vous alerte à allumer les phares de votre véhicule au coucher du soleil.

Pour configurer le Rappel de phare:

- 1. Touchez 🔯 à partir de l'écran de Carte.
- 2. Touchez Safety and Security.
- 3. Touchez la case à cocher à côté du Rappel de phare pour activer le Rappel de phare (coché) ou le désactiver (non coché).



Utilisez le Rappel de pause de conduite.

Le Rappel de pause de conduite vous alerte avec une icône pour prendre une pause après avoir conduit pendant une durée de temps déterminée.

Pour régler le Rappel de pause de conduite :

- 1. Touchez 🖸 à partir de l'écran de Carte.
- 2. Touchez Safety and Security.
- 3. Touchez Driving Break Reminder.
- 4. Choisir une durée : 1 heure, 2 heures ou 3 heures.




Utilisation de votre RoadMate


Rechercher et se rendre à une adresse.

Pour trouver et se diriger vers un lieu à proximité en mode de conduite libre :

- 1. Touchez Search à partir de l'écran de Carte.
- 2. Appuyez sur une catégorie (par exemple Gas, Coffee Shops, etc.).



- 2a. Appuyez sur un lieu dans la liste des catégories.
- 2b. Touchez Lave pour enregistrer le lieu dans Mes lieux OU
- 2c. Touchez Route pour voir les détails du trajet.




Remarque: Touchez ... pour modifier les options du trajet.

2d. Touchez pour commencer le trajet vers le lieu.

- 3. Touchez What's Nearby? pour voir les endroits proches.
 - 3a. Appuyez sur un lieu dans les Search Results.
 - 3b. Taper Lagrange pour sauvegarder le lieu dans Mes lieux OU
 - 3c. Taper Route pour voir les détails du trajet.

Remarque: Taper pour modifier les options du trajet.


3d. Taper pour commencer le trajet vers le lieu.



Trajet vers un emplacement.

Suivez la carte à l'écran et les indications vocales lors de votre trajet vers le lieu que vous avez entré. Vous pouvez modifier les options du trajet pendant que vous conduisez ou marchez vers le lieu.

Remarque :NE PAS configurer votre RoadMate pendant la conduite. Demeurez pleinement concentré sur toutes les conditions routières.



Durant le trajet, vous pouvez :

Toucher une **Manuever** dans le haut de l'écran pour ouvrir la liste des virages. Appuyer sur l'un des virages dans la liste des virages pour voir les détails de ce virage.



Remarque: Toucher libre.

pour arrêter la navigation et revenir en mode de conduite

Toucher pour mettre le trajet à pause en tout moment. Toucher **Resume** pour redémarrer le trajet.

Toucher pour afficher les informations du trajet (appuyer sur une option pour modifier l'affichage) :

Direction du trajet (N, E, S ou 0) Heure d'arrivée prévue (HAP) Durée restante du trajet Distance restante du trajet Vitesse du véhicule

Touchez pour activer la caméra.

touchez **Start Recording** pour activer l'enregistreur DVR pendant que vous conduisez.

Touchez **Take a Photo** pour prendre et enregistrer une photo sur votre appareil. Taper **Recording List** pour voir tous les vidéos en boucle, vidéos d'impacts et photos.

Touchez pour ouvrir le menu de **Settings**. Consultez **Changing System Settings** pour plus d'informations sur le réglage des préférences système de votre RoadMate.

Utilisation du menu OneTouch.

Le menu OneTouch offre un accès rapide à l'adresse de votre domicile, aux services d'urgence, aux stations-service et aux autres endroits que vous avez enregistrées dans le menu OneTouch.

Pour accéder au menu OneTouch :

- 1. Touchez a partir de l'écran de Carte.
- 2. Touchez l'icône **Home** pour ajouter votre adresse de domicile. Présentement, chaque fois que vous appuierez sur l'icône **Home**, vous recevrez immédiatement des directives de trajet vers votre domicile.
- 3. Touchez l'icône d'urgence pour voir les endroits les plus proches (par exemple, poste de police, caserne de pompiers, hôpitaux, etc.) et commencer le trajet vers cet endroit.
- 4. Appuyez sur l'une des cases vides pour ajouter un nouvel emplacement OneTouch.
- 5. Touchez le bouton **Pencil** pour modifier ou supprimer un emplacement dans le menu OneTouch. Touchez la Coche pour terminer la modification des éléments du menu OneTouch.

Utilisation du menu Mes lieux.

Le menu Mes lieux vous permet de vous diriger à l'un des endroits que vous avez enregistrés dans Mes lieux.

Pour utiliser Mes lieux:

- 1. Touchez a partir de l'écran de carte de conduite libre.
- 2. Sélectionnez un endroit dans My Places, Recent ou Trips.
- 3. Touchez pour vous rendre à cet endroit.

Remarque :Touchez pour modifier les options du trajet. Touchez le bouton de **Pencil >** Touchez **Delete** pour supprimer l'endroit de la liste de Mes lieux.

Utilisation des trajets multidestination.


Le menu Trajets multidestinations vous permet de modifier et d'ajouter des lieux sur votre trajet.

Pour ajouter plusieurs destinations à votre trajet en cours :

- 1. Touchez a partir de l'écran de carte pendant le trajet.
- 2. Touchez le bouton Pencil > Touchez Add.
- 3. Sélectionnez une destination dans le menu> Touchez Add.
- 4. Touchez la **Check Mark** lorsque vous avez fini d'ajouter des destinations > Touchez **Back** pour revenir à l'écran de trajet.

Utilisation de l'enregistreur DVR.

Touchez à partir de l'écran de carte pour activer la caméra de l'appareil.



À partir de cet écran, vous pouvez :

- Toucher Start Recording pour activer l'enregistreur DVR et enregistrer une vidéo pendant que vous conduisez. Toucher **Stop Recording** pour mettre fin à l'enregistrement.
- Toucher Take a Photo pour capturer une photo de la vue actuelle de la caméra.
- Toucher **Recording List** pour afficher une liste de vos photos et vidéos.

Pour modifi<u>er vo</u>s photos et vidéos enregistrées :

- 1. Touchez a partir de l'écran de Carte.
- 2. Touchez Recording List.
- 3. Touchez **Looped Videos** pour les enregistrements en continu, **Impact Videos** pour les enregistrements d'urgence ou **Photos**.
- 4. Touchez sur un élément pour visionner une vidéo ou voir une photo.
- 5. Touchez **Delete** pour supprimer une vidéo ou photo et touchez **Lock** pour empêcher l'écrasement par une nouvelle vidéo.

Faire un enregistrement d'urgence.


Les enregistrements d'urgence sont enregistrés, verrouillés et sauvegardés en trois vidéos consécutives dans **Impact Videos** lorsque le G-Sensor détecte des impacts de collisions ou des événements similaires.

Appuyez et maintenez enfoncé pour enregistrer une vidéo d'urgence manuellement.

Accès aux Vidéos et Photos enregistrées.

Toutes les vidéos et photos enregistrées sont horodatées et sauvegardées dans l'une des trois catégories dans la Recording List : Looped Videos, Impact Videos et Photos. Pour accéder aux enregistrements :

- Touchez à partir de l'écran de Carte > Recording List.
 Appuyez sur un dossier > Sélectionnez un fichier horodaté pour afficher une photo ou une vidéo.
- 3. Touchez **Delete** pour supprimer la vidéo ou **Lock** pour empêcher l'écrasement.



Définir les limites de durée d'enregistrement vidéo.

Pour définir une limite de durée d'enregistrement vidéo :

- 1. Touchez 🔯 à partir de l'écran de Carte.
- 2. Touchez **DVR Recordings**.
- 3. Touchez Video Time > Sélectionnez 1 min, 3 min ou 5 min.

Ce délai s'applique également à Impact Recording.

Modification des réglages du système

Touchez Settings dans le menu de carte pour accéder au menu des réglages.

General : Définir les préférences générales de l'appareil.

- **Screen Brightness :**Modifier le niveau de luminosité pour le mode Jour, le mode Nuit et la Luminosité automatique.
- Auto Power Off : Modifier la durée du temps d'inactivité avant l'arrêt de votre RoadMate (10 min, 20 min et 30 min).
- **Disable Auto Power Off :** Désactiver la fonction d'arrêt automatique (cochée) ou activer la fonction (non cochée).
- Sounds : Sélectionner les options sonores pour votre appareil :
 - Volume :Changer le volume global du système.
 - Button Sounds : Activé (coché) ou désactivé (non coché).
 - Turn Warnings: Recevoir des notifications de virages à venir pendant le trajet (None, Bells, Chimes, Beeps ou Voice).
 - Spoken Street Names :On (coché) ou Off (décoché) les notifications vocales de noms de rues durant le trajet.
 - Audible Speed Warning: On (coché) ou Off (décoché) les avertissements sonores lorsque vous excédez la limite de vitesse.

Network: Trouver et se connecter à un réseau Wi-Fi.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi :

- 1. Recherchez les réseaux Wi-Fi à proximité jusqu'à ce que l'un d'eux soit localisé.
- 2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi.
- 3. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi (le cas échéant) > Touchez Connect.

Navigation + Maps : Règle la navigation GPS, la cartographie et les préférences de trajet.

- Navigation : Modifier les préférences de navigation.
 - Minimize U-Turns : Éviter les demi-tours si possible (coché) ou permettre les demi-tours pendant le trajet (décoché).
 - Minimize toll road usage :Éviter les routes à péage si possible (coché) ou permettre les routes à péage pendant le trajet (non coché).
 - Minimize unpaved road usage :Éviter les routes non pavées si possible (coché) ou permettre les routes non pavées pendant le trajet (non coché).
 - **Simulation Control**: Activer les options pour simuler votre trajet en entier pendant le trajet (coché) ou désactiver les options de simulation (non coché).

- Map Display: Définir l'interface de la carte et les préférences d'affichage.
 - Map Orientation: 3D, 2D ou 2D North Up.
 - Night Mode: Auto, On ou Off.
 - Auto-Zoom on Turns: On (coché) ou Off (non coché).
 - Lane Assist: On (coché) ou Off (Désactivé) (non coché).
 - Junction View : Activé (coché) ou Désactivé (non coché).
 - Live Traffic : Activé (coché) ou Désactivé (non coché).
 - Points of Interest Visibility: Taper pour sélectionner les PI que vous souhaitez afficher à l'écran de la carte (cochez/décochez chaque type que vous souhaitez afficher/ne pas afficher ou touchez Check all pour afficher tous les PI sur la carte).
- GPS Position: Modifier les paramètres de positionnement GPS.
 - Set position by GPS: Régler à GPS ou Manual (régler la position par What's Nearby?, My Places ou OneTouch).
 - **Region :** Voir la zone géographique où vous êtes situé (par exemple US48 AK HI PR CAN).
- PhantomALERT: Définir les avertissements PhantomALERT sur votre appareil.
 - Standard Alerts: Activer les avertissements PhantomALERT pour les caméras aux feux rouges ou les radars fixes On (coché) ou Off (décoché).
 - Alertes supplémentaires : Activer ou désactiver les PhantomALERT supplémentaires. Acheter des abonnements PhantomALERT à magellangps. com/premiumalerts pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Safety + Security : Régler des fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite.

- Calibration: Configuration de LDWS et FCWS. Disponible sur certains modèles.
- Headlight Reminder: Vous avertit d'allumer vos phares lorsque votre appareil passe en mode nuit. Rappel de phares On (coché) ou Off (décoché).
- **Driving Break Reminder :**Vous avertit de prendre une pause après avoir conduit pendant une durée déterminée. Régler le Rappel de pause de conduite à **1 hour**, **2** hours, **3 hours** ou **0ff**.

DVR Recordings: Régler les préférences d'enregistrement vidéo.

- Auto Record : Régler l'enregistreur DVR pour commencer l'enregistrement automatiquement lorsque vous allumez votre appareil. Enregistrement automatique On (coché) ou Off (décoché).
- All Watermarks : Régler les filigranes pour les vidéos enregistrées : Timestamp,
 Speed Information et GPS Location. On (coché) ou Off (décoché) Tous les filigranes ou activer des filigranes individuels.
- **Recording Sound :**Régler l'enregistreur DVR pour enregistrer les sons (coché) ou ne pas enregistrer les sons pour accompagner les enregistrements vidéo.
- Video Time : Définir la durée souhaitée pour l'enregistrement de fichiers vidéo individuels avant de commencer une nouvelle vidéo en boucle. Régler à 1 min, 3 min ou 5 min.

- **SD Card Storage Information :**Voir l'espace requis par chaque type de vidéo/photo sur votre carte SD.
- **Format Card :** Efface votre carte SD de sorte qu'elle puisse être optimisée pour une utilisation avec votre appareil RoadMate. Ceci efface toutes les données sur la carte SD.

Information : Voir les détails du produit, la documentation juridique, les informations de soutien et plus encore.

- **Product Information :**Voir les détails du produit, y compris le numéro de série, les versions du logiciel et plus encore.
- Check for Update: Vérifiez la dernière version du logiciel et les mises à jour cartographiques.
 - Si vous avez les dernières versions, vous verrez **Latest** à côté de chaque type de mise à jour.
 - Si vous avez besoin de télécharger un nouveau logiciel ou une mise à jour cartographique, appuyez sur le bouton **Download** pour télécharger sans fil la plus récente version.
- End-User License Agreement : Lire les Conditions générales d'utilisation (EULA).
- **Acknowledgements :** Voir les informations de droit d'auteur pour les fournisseurs de données cartographiques.
- **Support :** Voir les informations de contact des services de soutien technique de Magellan GPS.
- **Reset to Factory Default :** Remettre votre appareil aux réglages par défaut. Ceci efface toutes les données enregistrées sur votre appareil.

Registration : Voir les détails du compte Magellan GPS.

- **Create New ID :** Créer un nouveau compte Magellan GPS à utiliser avec votre appareil. Entrez les détails de votre compte > Toucher **Sign up** pour créer un nouveau compte.
- Log-in with Existing ID: Se connecter avec un compte GPS Magellan existant à utiliser avec votre appareil.

Utilisation du gestionnaire MiVue Manager.

Le gestionnaire MiVue Manager™ vous permet de voir les vidéos enregistrées sur votre caméra embarquée.




Remarque : Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles RoadMate.

Installation du Gestionnaire MiVue Manager.

Télécharger MiVue Manager à partir de support.magellangps.com et suivre les indications à l'écran pour l'installer. Assurez-vous de télécharger la version appropriée du logiciel (Windows ou Mac) selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

Lecture de fichiers enregistrés.


- 1. Retirez la carte mémoire de l'enregistreur et accédez à la carte sur l'ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte.
- 2. Copiez les fichiers d'enregistrement sur votre ordinateur pour la sauvegarde et la lecture. Vous pouvez également laisser la carte mémoire insérée dans l'appareil Mi-Vue et connectez l'appareil à votre ordinateur par un câble USB.
- 3. Démarrer MiVue Manager sur l'ordinateur. Par défaut, MiVue Manager affiche le calendrier et la liste des fichiers sur la droite. Si un fichier d'enregistrement existe, vous verrez la date avec l'indication « . ». Cliquez sur cette date pour afficher les fichiers qui ont été enregistrés à cette date. Vous pouvez choisir le type de fichier à afficher : **Event / Normal / Parking**.
- 4. Cliquez sur **All** pour afficher tous les fichiers dans le dossier en cours. Pour revenir à l'affichage du calendrier, cliquez sur Calendrier. Double-cliquez sur un fichier de la liste de fichiers pour commencer la lecture.
- 5. Les commandes de lecture sont décrites comme suit :



- Aller au fichier suivant ou précédent.
- Démarrer/arrêter la lecture.
- Modifier la vitesse de lecture.
- Activer/désactiver la mise en sourdine du volume.
- Régler le niveau du volume.
- 6 Visionner la vidéo en plein écran.
- Afficher la progression de la lecture. Cliquez sur la barre ou faites glisse le curseur de défilement pour passer directement à ce point dans la vidéo.

- 6. Pendant la lecture, vous pouvez vérifier plus d'informations de conduite à partir du panneau du tableau de bord et du tableau du G-Sensor qui sont affichées sous l'écran de lecture vidéo.
- 7. Cliquez sur 📵 du panneau du tableau de bord pour afficher l'écran de Carte.
- 8. Le tableau du G-Sensor affiche des données en ondes sur 3 axes au sujet du déplacement de la voiture avant/arrière (X), vers la droite/gauche (Y) et vers le haut/bas (Z).

La barre d'outils permet d'effectuer ce qui suit :



- Sélection du dossier où les fichiers sont enregistrés.
- Aperçu/impression de l'image actuelle.
- 3 Enregistrement des fichiers sur votre ordinateur.
- Capture/enregistrement de l'image vidéo sur votre ordinateur.
- Ouverture du menu Paramètres.*
- Exportation et enregistrement des informations sur le GPS en format KML sur votre ordinateur.
- Télécharger des fichiers sur Facebook et YouTube.

*Menu de configuration :

- Change Language : Règle la langue d'affichage du MiVue Manager.
- Change Skin : Règle la gamme de couleurs du MiVue Manager.
- Check for Update : Vérifie si de nouvelles versions de MiVue Manager sont disponibles. Accès Internet requis.
- About: Affiche les informations sur la version et les droits d'auteur du MiVue Manager.



Garantie limitée de Magellan

Tous les récepteurs avec système mondial de localisation (GPS) de Magellan sont des aides à la navigation et ne sont pas destinés à remplacer les autres méthodes de navigation. L'acheteur est conseillé de bien vérifier son emplacement et de faire preuve de bon jugement. LISEZ ATTENTIVEMENT LE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

1. GARANTIE DE MAGELLAN

- (a) MiTAC Digital Corp. ("Magellan") garantit que ses récepteurs GPS et accessoires matériels sont exempts de tout vice de matériau et de fabrication et seront conformes aux spécifications publiées pour le produit pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. CETTE GARANTIE COUVRE UNIQUEMENT L'ACHETEUR ORIGINAL DE CE PRODUIT.
- (b) En cas de défectuosité, Magellan, à son gré, réparera ou remplacera le produit matériel avec un produit de type ou de qualité analogue, qui pourra être neuf ou remis en état, sans frais à l'acheteur pour les pièces ou pour la main-d'œuvre. La limite de la responsabilité de Magellan en vertu de la garantie limitée est la valeur réelle en espèces du produit au moment où l'acheteur retourne le produit à Magellan pour la réparation moins un montant raisonnable pour l'utilisation, tel que déterminé par Magellan à sa seule discrétion. Le produit réparé ou remplacé sera garanti pendant 90 jours à compter de la date de l'expédition de retour, ou pour le reste de la garantie d'origine, selon durée la plus longue.
- (c) Magellan garantit que les produits logiciels ou le logiciel inclus dans le matériel seront exempts de défauts dans le support pour une période de 30 jours à compter de la date d'expédition et seront substantiellement conformes à la documentation de l'utilisateur alors en vigueur, fournie avec le logiciel (y compris les mises à jour de celui-ci). La seule obligation de Magellan sera la correction ou le remplacement du support ou du logiciel afin qu'il soit substantiellement conforme à la documentation de l'utilisateur alors en vigueur. Magellan ne garantit pas que le logiciel sera conforme aux exigences de l'acheteur ou que son fonctionnement sera ininterrompu, exempt d'erreurs ou de virus. L'acheteur assume l'intégralité des risques liés à l'utilisation du logiciel.

2. RECOURS DE L'ACHETEUR

LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, AU CHOIX DE MAGELLAN, DE TOUTE PIÈCE DÉFECTUEUSE DU RÉCEPTEUR OU DES ACCESSOIRES QUI SONT COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. LES RÉPARATIONS SOUS CETTE GARANTIE SERONT UNIQUEMENT EFFECTUÉES PAR UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ DE MAGELLAN. TOUTE RÉPARATION EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE SERVICE NON AUTORISÉ PAR MAGELLAN ANNULERA CETTE GARANTIE.

3. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Pour réparer ou remplacer un produit de Magellan, l'acheteur doit obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès du soutien technique de Magellan ou en soumettant une demande de réparation par le biais de notre site Web à www.magellanGPS. com, avant l'expédition. L'acheteur doit retourner le produit port payé avec une copie du reçu original, l'adresse de retour de l'acheteur et le numéro RMA clairement imprimé sur l'extérieur de l'emballage à l'adresse du centre de service agréé Magellan fournie par Magellan avec le numéro RMA. Magellan réserve le droit de refuser de fournir le service gratuitement si le reçu n'est pas fourni ou si les informations qu'il contient sont incomplètes ou illisibles ou si le numéro de série a été altéré ou effacé. Magellan ne sera pas tenu responsable des pertes ou des dommages au produit encourus lorsqu'il est en transit ou est en cours d'expédition pour la réparation. L'assurance est recommandée. Magellan recommande l'utilisation d'une méthode d'expédition avec suivi comme UPS ou FedEx lorsque vous retournez un produit pour réparation.

4. LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES

Sauf comme il est exposé au point 1 ci-dessus, toutes les autres garanties exprimées ou tacites, y compris l'adaptabilité à un usage particulier ou la qualité marchande, sont par les présentes rejetées ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISE SONT ÉGALEMENT REJETÉES. Certaines législations nationales, des états, provinciales ou locales n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou immatériels, dans un tel cas, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.

5. EXCLUSIONS

Ce qui suit est exclu de la garantie :

- (a) l'entretien périodique et la réparation ou le remplacement des pièces en raison d'une usure normale;
- (b) les piles;
- (c) les finitions;
- (d) les installations ou les défauts résultant d'une installation;
- (e) tout dommage causé par (i) le transport, la mauvaise utilisation, l'abus, la négligence, la falsification, l'humidité, les liquides, la proximité ou l'exposition à la chaleur, ou une utilisation incorrecte; (ii) les catastrophes telles que les incendies, les inondations, le vent et la foudre; (iii) les accessoires ou modifications non autorisés;

- (f) les réparations effectuées ou tentées par toute personne autre qu'un centre de service agréé Magellan;
- (g) tout produit, composants ou pièces non fabriqués par Magellan,
- (h) que le récepteur sera exempt de toute réclamation pour contrefaçon d'un brevet, d'une marque, droit d'auteur ou autre droit de propriété, incluant les secrets commerciaux
- (i) les dommages causés par accident, résultant de transmissions par satellite inexactes. Des transmissions inexactes peuvent se produire en raison de changements dans la position, l'état ou la géométrie d'un satellite ou de modifications au récepteur qui peuvent être nécessaires en raison de tout changement dans le GPS.

(Remarque: Les récepteurs GPS Magellan utilisent le GPS ou GPS + GLONASS pour obtenir des informations d'emplacement, de vitesse et de temps. Le GPS est géré par le gouvernement américain et le GLONASS est le Système mondial de satellites de navigation de la Fédération de la Russie, qui sont seuls responsables de l'exactitude et la maintenance de leurs systèmes. Certaines conditions peuvent causer des inexactitudes qui pourraient nécessiter des modifications au récepteur. Des exemples de telles conditions incluent, mais ne se limitent pas à des changements dans la transmission GPS/GLONASS).

L'ouverture, le démontage ou la réparation de ce produit par une personne autre qu'un centre de service agréé de Magellan annulera cette garantie.

6. EXCLUSION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS

(a) MAGELLAN NE SERA PAS TENU RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR

(b) OU TOUTE AUTRE PERSONNE POUR DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS QUELS QU'ILS SOIENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LES DOMMAGES PROVENANT D'UN RETARD OU D'UNE PERTE D'UTILISATION OU RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, MÊME SI CAUSÉE PAR LA NÉGLIGENCE OU AUTRE FAUTE DE MAGELLAN OU RÉSULTANT DE L'UTILISATION NÉGLIGENTE DU PRODUIT. EN AUCUN CAS MAGELLAN NE SERA TENU RESPONSABLE DE TELS DOMMAGES, MÊME SI MAGELLAN A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

(c) Étant donné que certaines législations nationales, des états, provinciales ou locales n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou immatériels, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.

7. ACCORD INTÉGRAL

(a) Cette garantie écrite est l'accord intégral, final et exclusif entre Magellan et l'acheteur à l'égard de la qualité des performances de la marchandise et de toutes les garanties et représentations. CETTE GARANTIE DÉFINIT TOUTES LES RESPONSABILITÉS DE MAGELLAN CONCERNANT CE PRODUIT. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE LOCALITÉ À L'AUTRE ET CERTAINES LIMITATIONS CONTENUES DANS CETTE GARANTIE PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

(b) Si une partie quelconque de la présente garantie limitée est déclarée invalide ou inapplicable, le reste de la garantie limitée demeure néanmoins en vigueur.

Cette garantie limitée est régie par les lois de l'état de Californie, sans référence à son conflit avec des dispositions légales ou la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandise et bénéficiera Magellan, ses successeurs et ayants droit. Cette garantie n'affecte pas les droits statutaires du consommateur en vertu de la législation en vigueur dans sa localité ni les droits du client contre le revendeur découlant de leur contrat de vente/achat.

Pour de plus amples informations concernant cette garantie limitée, veuillez visiter le site Web de Magellan à <u>magellangps.com</u> ou joignez :

MiTAC Digital Corp. 279 E Arrow Hwy, San Dimas, CA 91773, USA

États-Unis et Canada: 800-707-9971

Besoin de soutien technique?

Si vous avez besoin de soutien technique pour votre produit Magellan, visitez support.magellangps.com pour obtenir des réponses à la plupart des questions.

Si vous ne trouvez pas de solutions à cet endroit, communiquez avec le service de soutien technique de Magellan par courriel à

support.us@cs.magellangps.com ou appelez au 800-707-9971.

Joignez-nous **@MagellanGPS**











MiTAC Digital Corporation 279 E Arrow Hwy, San Dimas, CA 91773 USA

www.magellanGPS.com

112-0119-002

© 2017 MiTAC Digital Corporation. Le logo Magellan et Magellan sont des margues déposées de MiTAC International Corporation, et OneTouch est une marque déposée de MiTAC International Corporation et elles sont utilisées sous licence par MiTAC Digital Corporation. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.